

# MEN'S GROOMING TRIMMER 3in1

【メンズ・グルーミングトリマー 3in1】  
CTB-105



## 防水設計 IPX6 相当

## 取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。  
ご使用前にお必ずお読み頂き大切に保管してください。

No.211004

## 目次

目次 安全上の注意 ..... 1  
 安全上の注意 ..... 2  
 取扱上の注意 ..... 3  
 各部名称・仕様 ..... 4  
 充電のしかた ..... 5  
 注油する・刃の着脱方法 ..... 6  
 アタッチメントの着脱方法 ..... 7  
 使用できる部位とカットする前 ..... 8  
 肌へのあてかたと動かしかた ..... 9  
 ヘアカットのしかた ..... 10  
 お手入れのしかた ..... 11  
 海外での使用・消耗品・替刃・付属品の申し込み・補償について ..... 12  
 修理を依頼される前 ..... 13  
 メモ ..... 14  
 保証・修理と個人情報の取扱い ..... 17  
 保証書・お問い合わせ先 ..... 18

## 安全上の注意

ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いになることにご注意ください。製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになることや、他人の安全への危害や財産の損失を防ぐこともです。必ずお守りください。

●本書では必ずお守りいただく事項を下記のように分類しています。

- 危険** 人が死亡したり重症を負う恐れがある内容です。
- 警告** 人が死んだり重大な損害を受ける可能性がある内容です。
- 注意** 人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容です。

## 図記号の意味

- 危険** 気を付けていた方が必要がある内容を示します。
- 警告** 行ってはいけない内容を示します。
- 注意** 必ず行わなければならない内容を示します。

## 取扱上の注意

- ご使用前は刃の丸印所に必ず注油してください。注油しない以下の原因になります。  
※刃は絶対に対角斜めにしてください。
- 切れ味が悪くなる
- 使用時間が短くなる
- 音が大きくなる
- 刃が劣化する
- 刃の切れつき寿命が短くなる
- 刃の動きが悪くなる

- 購入直後や長い期間使用しなかった場合、充電中ランプが点灯しないことがあります。また使用時間が短くなる場合があります。そのような場合は3時間以上充電してください。
- 充電中や使用中に本体やACアダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 刃の劣化が著しくなる等と判断があるときは、新しい商品をお買い求めください。
- 使用後の本体清掃は、水で濡れた中性洗剤液に浸せ、かたしぼってから拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品は使用しないでください。
- 環境温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や火気類の近くで充電しないでください。火災、本体破損が起きる可能性があります。
- 湿気やゴミが発生し故障の原因になります。

## 蓄電池の特性と寿命について

蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して3年程度（ただし保証は1年です）ですがご使用条件や環境によって寿命が異なります。規定の時間充電しても2〜3回しか使用できなくなったり、半年以上充電せずに放置した場合は、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に1度は充電を行ってください。

## 定期点検のお問い合わせ

製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお問い合わせください。

お問い合わせ	対応内容
製品が異常に発熱、充電中に充電ランプが点灯、充電中に充電ランプが点灯、充電中に充電ランプが点灯	危険や事故防止のため直ちに使用を中止して販売店に点検・修理をご依頼ください。

## 充電のしかた

- 本製品は充電交流式です。
- 初期のお使いになるもしくは長時間使っていない場合は、ケーブルをつなげて使用して充電時間を長くすることがあります。
- 定格SV 1AのUSB出力機器の使用は過大電流による故障・事故の原因となります。SV 1A以上のUSB出力機器に充電する場合は、水気をふき取ってから充電を再開してください。

- 1: 本体の電源スイッチをOFFにしてください。
- 2: 専用プラグを本体ソケットにしっかりと差し込みます。
- 3: USB-ACアダプターにUSBプラグを接続した後、コンセントに差し込みます。



- 4: 充電が完了したらUSB-ACアダプターをコンセントから抜く。

## お知らせ

- 購入直後や長い期間使用しなかった場合、充電中ランプが点灯しないことがあります。また使用時間が短くなる場合があります。そのような場合は3時間以上充電してください。
- 環境温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や火気類の近くで充電しないでください。火災、本体破損が起きる可能性があります。
- 1回のフル充電で約45分使用できます。使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。
- 長時間（半年以上）使用しなかった場合でも充電が劣化するので、半年に一度はフル充電をしてください。
- 充電は毎回充電する前に充電ケーブルの電圧、電池の寿命には影響ありません。
- 使用中や充電中にラジオ音が聞こえる場合は、場所を変えてください。

## アタッチメントの着脱方法

- 必ず電源スイッチをオフにしてください。
- アタッチメントを着脱する際は、刃を手などで強く握らないように注意してください。
- アタッチメントはT型刃ヘッド用とU型刃ヘッド用に分かれています。

## 取りつけるとき

- 1: 取りつけるときと対応したアタッチメントを取付ける  
A-Bの順でアタッチメントの先端を本体の溝に引っかけた後、上から引っ掛けるカチッという音がするまで押してください。  
※正しく取り付けられていないと、使用中にアタッチメントが外れてしまう場合があります。



- 2: 電源スイッチを入れて確認  
電源を入れてアタッチメントが固定され、動かかないことを確認します。  
※アタッチメントを強く握ることで押し出されて確認してください。

## 取りはずすとき


- 1: 刃の指でアタッチメントの突起部分を握り、指で【下から押し上げる】ように外してください。  
※アタッチメントの突起部分を引っ張ったり、無理に力をくわえようと破損するおそれがあります。



## U型用刃り高さアタッチメントの刃り高さ調節方法

- 必ず電源スイッチをオフにしてください。
- U型用刃り高さアタッチメントはU型刃ヘッドのみに取り付け可能です。

- 1: アタッチメントの調節ボタンを押しながら前後にスライドして、刃り高さを3〜9mmで選択します。  
※設定した長さより長めになることがあります。  
※アタッチメントをつけたい場合、約0.5mmの刃り高さとなります。



## 肌へのあてかたと動かしかた


### クシ型刃ヘッド

- アタッチメント無し** 肌に対して垂直に刃をあてて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。
- アタッチメント有り** 肌に対してアタッチメントを垂直にあてて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。




### T型/U型刃ヘッド ※長い毛をカットする時

- アタッチメント無し** 肌に対して垂直に刃をあてて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。
- アタッチメント有り** 肌に対してアタッチメントの平面を水平にあてて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。



### 襟足、モミアゲのカット時

- アタッチメント無し** 肌に対して垂直に刃をあてて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。



## ヘアカットのしかた

### 襟足などのウブ毛の剃り方


- 1: スイッチを下にして持ってください。
- 2: アタッチメントを外して、刃を直接肌にあて、上から下の動かしカットしてください。



- 刃を強く押し付けなくても大丈夫です。

### モミアゲの形の作り方

- 1: スイッチを下にして持ってください。
- 2: 刃をモミアゲに対して90°にあて、肌にあてて、上から下の動かしカットしてください。



- 刃を強く押し付けなくても大丈夫です。

### ウブ毛の剃り方

- 1: P9のように肌に対して優しく斜めに刃をあてて、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。



- 刃を強く押し付けなくても大丈夫です。

## 海外での使用について

- 本製品は充電交流式です。
- 充電器は付属品から専用「交流式」と蓄電池によりコードで駆動する「充電式」を各自の方式です。コードをコンセントにつなぎ、充電しながら使用も可能です。コンセントから給電を行う際は、各国のプラグ、電圧に対応した変換アダプターをご使用ください。

## 消耗品について

- 刃、付属品、蓄電池は消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。
- ※蓄電池  
本製品の蓄電池は交換、修理は行なえません。規定の時間充電しても2〜3回しか使用できなくなったり、半年以上充電せずに放置した場合は、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に1度は充電を行ってください。

## 替刃・付属品の申込み方法

- 切れ味が鋭くなってきて、刃の磨耗や注油をしても切れ味が回復しない場合は、刃の寿命をお考えいただき、刃を取り替えることをおすすめします。
- 刃部のお手入れには、付属の専用オイルまたは市販のミネラル油、シェーバーオイルをご使用ください。
- 替刃・付属品は「カトレホームページ」よりお問合せください。

www.cattre.co.jp  
<ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

〒140-0013 東京都中央区本町6-13-3 第二新築ビル3F お問い合わせ先 株式会社 cattre	受付時間 土・日・祭日以外の月～金曜 10:00～12:00 / 13:00～17:00 TEL:03-6423-0888 info@cattre.co.jp
--	--

## 製品の取扱いについて

- この製品は一般のゴミとして廃棄しないで、お客様を管轄する自治体のリサイクルセンターや産業資源処理センター、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

## 修理を依頼される前

症状	考えられる原因	処置方法
使用中に刃が熱くなる	電源オンのまま放置されている	使用後はスイッチを切ってください。
切れ味が悪くなった	注油していない	注油してください。
使用できる時間が少なくなった	電池の寿命(約3年)	蓄電池は消耗品となります。新しい商品をお買い求めください。
	使用中に充電切れになった	充電してください。

以上の内容でお悩みがたい場合は解決できない場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

## 保証・修理と個人情報の取扱い

### 保証規定

- 1 保証期間中に本説明書、本体付属リテラブルに記した通りお使いいただき、かつ、故障した場合は、お買い上げいただいた日本国内のみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。(This warranty is valid only in Japan.)
- 2 保証期間内での欠損の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。  
①本保証書の表示がない場合、及び所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。  
②お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。  
③火災、水害、雷害、その他の天災地災、公害による故障及び破損。  
④使用上の誤り及び不当な分解、修理、改造による故障及び破損。  
⑤指定外の使用、保管、電源（電圧、周波数など）による故障及び破損。  
⑥一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び破損。  
⑦ご使用による汚れ、故障及び破損。  
⑧修理に際しては修理費はお客様のお負担となります。
- 3 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上ご依頼ください。
- 4 本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 5 通信販売等で販売日印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている。お買い上げ伝票と一緒に保管して保証書に添付してください。

### 免責事項と補償保証

- 1 本製品を修理した結果破損、故障、及びデータ等の損失については保証いたしません。
- 2 蓄電池、刃、付属品等は消耗品のため、保証対象外となります。また構造上、蓄電池の交換は保証いたしません。
- 3 本保証は製品が販売された国での保証の対象となります。(This warranty is valid only in Japan.)
- 4 本保証は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 個人情報の取扱い

- お客様からの個人情報（弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・メール等の法による）、に利用致します。
- 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。  
・弊社商品の発送等に必要となる個人情報。  
・法令に基づく場合。  
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

## 各部名称



- 専用オイル
- USB-ACアダプター
- 充電ケーブル
- 掃除用ブラシ
- 取扱説明書

## 仕様

製品名/型番	メンズ・グルーミングトリマー 3in1 CTB-105
本体サイズ	H155 × W39 × D38 (mm)
本体重量	133g (T型ヘッド含)
材質	本体/ABS樹脂 / U/ステンレス / アタッチメント/ABS樹脂
製造国	中国
電源方式	充電交流式
電源	USB-ACアダプター 入力: AC100-240V 50-60Hz 出力: DC5V 1A SV 1A以上のUSB出力機器の使用は過大電流による故障・事故の原因となります。
使用電池	リチウムイオン電池 (DC 3.7V Li-Ion 350mAh×2)
充電時間	約90分 (室温10〜35℃) 約45分 (室温20〜25℃)
充電電圧	定格電圧 5V 1A使用時

※製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

## 注油する

- ご使用前は必ず注油してください。注油しない以下の原因になります。  
※刃は絶対に対角斜めにしてください。

- 1: 刃の丸印所に1滴つづオイルを注油する。
- 2: 電源を入れて約5秒間動かす。



## 刃の着脱方法

- 刃の着脱時は必ず電源スイッチをオフにしてください。
- 刃の着脱時に電源スイッチに触れないよう注意してください。

## 取りはずすとき

- 刃脱着ボタンを押しながら、矢印の方向に刃ヘッドを押し出してください。



## 取りつけるとき

- 1: 本体に対し刃ヘッドを前面にセットします。
- 2: カチッという音がするまで強振で上から押し付けてください。  
※上から押し付けていない場合は、無断に押さず1からやり直してください。  
※クシ型刃ヘッドは本体背面側に刃が向くようにつけてください。



## 使用できる部位とカットする前

- 目に見えない部位にお使いの場合はご注意ください。
- 下記表の直刃使用時の×印部位に使用する際は、必ずアタッチメントを装着して使用してください。
- 体毛が太く状態が硬い場合は、クシ型刃ヘッドの使用をおすすめします。剃りかたが硬い場合は、直刃使用をおすすめします。
- 体毛が柔らかい場合は、アタッチメントに毛が絡まる場合があるので、少しづつカットしてください。
- 切れ味が保たれて、髪をのさばりに毛を取り除いてください。
- カットする際は、刃を慎重に動かしてください。
- 髪に艶剤が付いているときは、蒸しタオル等をふき取ってください。

部位	アタッチメント使用時	直刃使用時
毛髪	○	○
顔	○	○
ヒゲ	○	○
胸	○	○
ウキ	○	○
へも周	○	○
腕、手	○	○
脚	○	○
ビキニゾーン	○	○
陰部	○	×
陰部周囲	○	×
脚のつけ根	○	×
でん部 (お尻)	○	×
肛門周囲	○	×

## ヘアカットのしかた


### 耳まわり - サイド部の長さの揃えかた

- 1: U型刃ヘッドもしくはT型刃ヘッドを使用します。
- 2: スイッチを外側にして持ってください。
- 3: アタッチメントの先端を生え際から徐々に浮かせながら、カットしてください。
- 4: 片手で耳を押し立てて矢印の方向に刃を動かしてください。



### 襟足 - 後頭部の長さの揃えかた

- 1: スイッチを外側にして持ってください。
- 2: アタッチメントの先端を生え際から徐々に浮かせながら、カットしてください。




## お手入れのしかた

### ブラシ清掃の場合 (汚れが少ない時)

- 必ず電源スイッチをオフにして、本体からケーブルを抜いた状態で行ってください。
- ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。(切れ味が悪くなる原因)

- 1: アタッチメントを外して洗浄してください。
- 2: 付属のブラシで毛を払って落とす。



### 水洗いの場合 (汚れがひどい時)

- 本体を水中に浸けずにください。故障の原因になります。
- ACアダプターをつけたまま本体の水洗い、掃除をしないでください。
- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。

- 3: 刃、本体、アタッチメントを流水で洗い流してください。
- 4: 濡れた部分を乾かしてください。
- 5: タオルなどで水滴をふき取った後、日陰で通気の良い場所で自然乾燥してください。
- 6: 注油をしてください。(P6の注油するをご参照ください)
- 7: 日陰で通気の良いところに保管してください。



## 修理を依頼される前

症状	考えられる原因	処置方法
充電できない	各プラグが正しく接続されていない	各接続部を再度確認してください。
	電源が通電していない	場所を変更してお試しください。
	電源が対応していない	電源もとの出力ポートとアンペアをご確認いただき、お買い求めの製品、もしくは対応の充電器をお買い求めください。
	半年以上使用していない	3時間以上の充電をお試しください。充電が行っていません。
	蓄電池の寿命(約3年)	蓄電池は消耗品となります。新しい商品をお買い求めください。
	外刃内刃に汚れがこぼれている	刃が正しく取り付けられているか確認してください。
	充電しても動かない	刃の掃除がされていない
		刃の掃除と注油をしてください。
	使用環境温度が10℃〜35℃以外の場所	推奨環境温度下でお試しください。
	充電されていない	充電してください。
	髪、ゴミなどが付着している	ごまめに清掃を行ってください。
	刃の破損や変形	刃を交換してください。
	切れ味が悪くなった	刃の寿命
		刃の油が切れている可能性がある
		注油してください。
	音が大きい	刃が外れている
		刃が正しく取り付けられているか確認してください。
		注油できていない
		注油してください。

## メモ

## 保証書

保証期間	お買い上げ年月日より1年間	特約
------	---------------	----

お買い上げ日: 年 月 日  
製品名: メンズ・グルーミングトリマー 3in1  
お客様氏名: \_\_\_\_\_  
ご住所: 〒 \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

販売店・取扱店印

修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書または購入明細書を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。

発売元  
カトレ株式会社  
〒100-0013 東京都千代田区春日1-3-1 幸ビル7F  
TEL:03-4405-0090

サポートセンター  
〒140-0013 東京都中央区南大目6-13-3 第二新築ビル3F  
TEL:03-6423-0888